



Foremost®

COMPLETE TOILET KIT KIT DE TOILETTE COMPLET (page 5) JUEGO COMPLETO DE INODORO (página 10)



MODEL / MODÈLE / MODELO # AIO250RW, AIO400RW, AIO800RW, AIO800EW



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-443-1410, 9 a.m.-5:30 p.m., EST, Monday-Friday.

PACKAGE CONTENTS

| Part | Description | Quantity |
|------|-----------------------------|----------|
| A | tank with cover | 1 |
| B | bowl | 1 |
| C | seat with lid | 1 |
| D | tank-to-bowl connection kit | 1 |
| E | bowl bolt caps | 2 |
| F | wax ring & floor hardware | 1 |
| G | tank lever | 1 |



⚠ WARNINGS AND CAUTIONS

- Handle with care. Vitreous chinaware is glass-like with sharp edges if broken. Do not drop, handle roughly or overtighten bolts.
- Risk of hazardous gases. If new toilet is not installed immediately, temporarily plug floor flange hole with a towel (or cover) to block sewer gases from escaping.
- Observe local plumbing and building codes.

PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 60 minutes

Tools Required for Assembly and Installation (not included): Toilet Water Supply Line, Adjustable Wrench, Putty Knife, Flathead Screwdriver, Hacksaw, Carpenters Level.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

1

Remove Old Toilet

- Turn off water supply and flush tank completely. Towel or sponge remaining water from tank and bowl.
- Disconnect and remove old water supply line.
- Remove tank from bowl by removing old tank-to-bowl hardware.
- Remove bowl from floor by removing bolt caps and floor bolt nuts.
- Remove floor bolts from toilet flange and clean old wax, putty and sealant from base area. (Temporarily plug floor flange with a towel or cover to block sewer gases from escaping.)
- **NOTE: MOUNTING SURFACE MUST BE CLEAN AND LEVEL BEFORE NEW TOILET IS INSTALLED.**

2




Install Floor Bolts (D)

- Insert new floor bolts into the floor flange with bolt heads down and threaded ends facing up (use plastic retaining washers to hold bolts in full-length, upright position).
- Bolts should be parallel to wall and 6 inches apart.

3

Install Wax Ring (F)


- Turn toilet bowl upside down onto a towel or cushioned surface. With the rounded (tapered) end of the ring facing the toilet, place the wax ring around the raised outlet ring of the bowl, and press firmly enough so the wax ring adheres to the bowl.



4




Position Toilet Bowl on Floor Flange (D)

- Unplug waste opening in floor flange. Gently place toilet bowl (right side up) in position with the floor bolts protruding up through the holes in the base of the toilet bowl. level as it is lowered onto the floor flange.)
- Once bowl is in position, press down with a slight twisting motion on the top center of the bowl eventually applying full body weight to evenly compress the wax ring creating a water-tight seal. back-and-forth as this may break the seal.)
- Make sure the bowl is as level as possible. It may be necessary to use small wedges (shims) under the edge of the bowl due to slight variations in vitreous chinaware or uneven floors. (Bowl should be firmly seated on the floor, so it does not wobble or rock.)




5 Secure Bowl to Floor (E,F)

- Place plastic retaining washers (Note: "THIS SIDE UP" on plastic disc), metal washers and nuts on floor bolts. Alternately tighten nuts until bowl is firmly seated on floor.
- **DO NOT OVERTIGHTEN NUTS BECAUSE VITREOUS CHINA CAN EASILY CRACK OR CHIP.**
- Pour water into bowl to prevent the escape of sewer gases.
- Using a hacksaw, cut off excess length of floor bolts so bolt caps will fit (leave no more than 1/4-in length above nuts). Place bolt caps over bolts and press down for secure fit.




6



Install Tank (A,D)

- Place brass washer followed by rubber washer onto bolt. Insert bolt with washers through hole inside the tank.
- Place brass washer followed by hex nut onto bolt protruding from bottom of tank. Tighten hex nut to create a proper and secure seal.
- Attach rubber sealing gasket to center drain hole under tank.
- Gently place tank on bowl with bolts protruding out underneath.
- Place oval metal washer followed by wing nut onto the protruding bolt.
- Tighten wing nut enough so that the tank sits flat on the bowl.
- Make sure the toilet tank is parallel to the wall and straight on the bowl.
- **CAUTION: DO NOT OVERTIGHTEN NUTS. SEVERE DAMAGE MAY OCCUR.**

7




Install Your Tank Lever Handle (G)

Note: Some models come with handles already installed

- Turn clockwise to remove plastic nuts from the lever arm.
- Insert lever arm through the hole on the left side of tank. Screw the plastic nut counterclockwise to tighten it.
- Hook the chain onto the lever. With the lever at rest, the chain should only be long enough for flapper to close.

8



Water Supply Line



- Connect the water supply line (not included) between the tank and shut-off valve.
- Tighten the tank connection coupling nut ¼ turn beyond hand tight. **(DO NOT OVERTIGHTEN THE TANK CONNECTION.)**
- Turn on supply valve and allow tank to fill.
- Check for leakage at all connections and tighten or correct as needed.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

9

Toilet Seat Installation Instructions

- Place the seat on the toilet, aligning the holes of the seat with the holes in the back of the toilet bowl.
 - Insert the screw through the holes and secure it with the nut from the bottom of toilet, with the nut's tapered end on top.
 - Secure nut from the bottom of toilet, use a regular screwdriver to tighten the fit. (See Picture)
- CAUTION: DO NOT OVERTIGHTEN THE SCREW AS IT MAY CAUSE DAMAGE ON SEAT.
- Push the decorative cap down.



TOILET CARE AND MAINTENANCE

Your new toilet is made of stain-, acid- and abrasion-resistant vitreous china. Clean the outside surface with mild soap, warm water and a soft cloth. On stubborn stains use a powdered detergent and damp sponge or nylon scouring pad. Never use abrasive scouring powders, cleansers or pads because they will scratch, damage and dull the surface.

WARNING: DO NOT USE IN-TANK CLEANERS. Products containing chlorine (calcium hypochlorite) can seriously damage tank fittings potentially causing leaks, excessive water use and property damage. The manufacturer shall not be responsible or liable for any tank fitting damage caused by the use of cleaners containing chlorine (calcium hypochlorite).

TOILET SEAT CARE AND MAINTENANCE

When cleaning your toilet seat, wash it with mild soapy water. Rinse seat thoroughly with clean water and dry with a soft cloth. Avoid detergents, disinfectants or cleaning products in aerosol cans. NEVER use abrasive scouring powders on your seat. Some bathroom chemicals and cosmetics may cause damage to the seat's finish, so test your cleaning solution on an inconspicuous area before applying to the entire surface.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

The manufacturer provides a LIMITED LIFETIME WARRANTY for its vitreous china plumbing fixtures to be free of manufacturing defects in material and workmanship. This warranty is not transferable.

The manufacturer, at its election, may repair, replace or make appropriate adjustments where inspection discloses any such defects occurring in normal usage.

No warranty is given for installation mistakes, water damage or misuse. For a long-lasting finish, take care in maintaining the product.

The manufacturer's obligation shall be limited to such repair and or replacement. Purchaser shall be responsible for all shipping charges for returned product. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state.

To obtain warranty service, contact 1-800-443-1410.

Printed in China



Foremost®

KIT DE TOILETTE COMPLET



MODÈLE # AIO250RW, AIO400RW, AIO800RW, AIO800EW



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner chez le détaillant, contactez le service clientèle au numéro 1 800-443-1410, entre 9 h et 17 h 30, HNE, du lundi au vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

| Pièce | Description | Quantité |
|-------|------------------------------------|----------|
| A | réservoir avec couvercle | 1 |
| B | cuvette | 1 |
| C | siège avec couvercle | 1 |
| D | kit de raccord réservoir-à-cuvette | 1 |
| E | cache-boulons de la cuvette | 2 |
| F | anneau en cire et visserie de sol | 1 |
| G | levier de lèchement | 1 |



AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

- Manipulez avec précaution. Si on la casse, la porcelaine vitrifiée est comme le verre avec des bords acérés. Ne laissez pas tomber ou manipulez brusquement et ne serrez pas trop les boulons.
- Risque de gaz dangereux. Si on n'installe pas la nouvelle toilette immédiatement, bouchez temporairement le trou de la bride de sol avec un torchon (ou le couvercle) pour bloquer l'échappement de gaz d'égout.
- Respectez les codes locaux de plomberie et de construction.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'installation du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et le schéma ci-dessus. En cas de pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit. Contactez le service clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Temps approximatif de montage : 60 minutes


Outils requis pour assemblage et installation (non inclus) : Tuyau d'arrivée d'eau de la toilette, clé ajustable, couteau à mastic, tournevis à tête plate, scie à métaux, niveau à bulle.

1

Enlevez la vieille toilette

- Coupez l'arrivé d'eau et vidangez complètement le réservoir. Essuyez l'eau qui reste dans le réservoir ou la cuvette avec un torchon ou une éponge.
- Débranchez et enlevez le vieux tuyau d'arrivé d'eau.
- Enlevez le réservoir de la cuvette en enlevant la vieille visserie réservoir-à-cuvette.
- Enlevez la cuvette du sol en enlevant les cache-boulons et les boulons de sol.
- Enlevez les boulons de sol de la bride de la toilette et nettoyez la vieille cire, le vieux mastic et le vieux matériau d'étanchéité autour du socle. (Bouchez temporairement la bride de plancher avec un torchon ou le couvercle pour bloquer l'échappement des gaz d'égout).
- **REMARQUE : LA SURFACE D'INSTALLATION DOIT ÊTRE PROPRE ET À NIVEAU AVANT D'INSTALLER LA NOUVELLE TOILETTE.**

2




Installez les boulons de sol (D)

- Insérez les nouveaux boulons de sol dans la bride de sol avec la tête tournée vers le bas et l'extrémité fileté tournée vers le haut (utilisez les rondelles de montage en plastique pour tenir les boulons en position droite pleine longueur).
- Les boulons doivent être parallèles au mur et à 15 cm (6 po) d'intervalle.

3

Installez l'anneau en cire (F)


- Renversez la cuvette de toilette sur une serviette ou sur une surface rembourrée. L'extrémité arrondie (effilée) de l'anneau faisant face à la toilette, placez l'anneau en cire autour de l'anneau soulevé d'évacuation de la cuvette et appuyez assez fermement pour que l'anneau en cire adhère à la cuvette.



4

Placez la cuvette de toilette sur la bride de sol (D)




- Débranchez l'ouverture d'évacuation dans la bride de sol. Placez doucement la cuvette, bon côté tourné vers le haut, en place avec les boulons de sol sortant des trous du socle de la cuvette. **(Gardez la cuvette à niveau quand elle est baissée sur la bride de sol.)**
- Une fois la cuvette en place, pressez avec un léger mouvement tournant sur le milieu du dessus de la cuvette, appuyant finalement de tout son poids pour compresser l'anneau en cire de façon uniforme, créant un sceau étanche. **(Ne faites pas balancer d'avant en arrière, car cela peut faire casser le sceau.)**
- Assurez-vous que la cuvette est aussi à niveau que possible. Il sera peut-être nécessaire d'utiliser des petites cales sous le bord de la cuvette du fait de variations légères dans la porcelaine vitrifiée ou si le sol n'est pas à niveau. (La cuvette doit être fermement assise sur le sol, pour qu'elle n'oscille ou ne vacille pas.)




5

Fixez la cuvette au sol (E,F)

- Placez les rondelles de montage en plastique (Remarque : « THIS SIDE UP » (HAUT) sur le disque en plastique), les rondelles métalliques et les écrous sur les boulons de sol. Serrez les écrous en alternant jusqu'à ce que la cuvette soit fermement assise sur le sol.
- **NE SERREZ PAS TROP LES ÉCROUS, CAR LA PORCELAIN VITRIFIÉE SE CRAQUE OU S'ÉBRÈCHE FACILEMENT.**
- Versez de l'eau dans la cuvette pour empêcher l'échappement de gaz d'égout.
- Avec une scie à métaux, coupez l'excès de boulons de sol pour pouvoir poser les protège-boulons (ne laissez pas plus de 6 mm (1/4 po) au dessus des écrous). Placez les protège-boulons sur les boulons et appuyez pour qu'ils aillent bien.




6



Installez le réservoir (A,D)

- Placez la rondelle en laiton suivie de la rondelle en caoutchouc sur le boulon. Faites passer le boulon avec les rondelles dans le trou à l'intérieur du réservoir.
- Placez la rondelle en laiton suivie de l'écrou hexagonal sur le boulon qui sort du fond du réservoir. Serrez l'écrou hexagonal pour créer un sceau adéquat et sécuritaire.
- Attachez le joint de scellement au trou de drainage central sous le réservoir.
- Placez doucement le réservoir sur la cuvette avec les boulons saillants en dessous.
- Placez la rondelle métallique ovale suivie de l'écrou à ailettes sur le boulon saillant.
- Serrez suffisamment l'écrou à ailettes pour que le réservoir soit placé à plat sur la cuvette.
- Assurez-vous que le réservoir est parallèle au mur et droit sur la cuvette.
- **MISE EN GARDE : NE SERREZ PAS TROP LES ÉCROUS. DES DOMMAGES SÉVÈRES PEUVENT S'ENSUIVRE.**

7




Installez la poignée du levier du réservoir (G)

Note : Quelques modèles viennent avec des traitements déjà installés

- Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour enlever les écrous en plastique du bras de la poignée.
- Passez le bras de la poignée au travers du trou sur le côté gauche du réservoir. Vissez l'écrou en plastique dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le serrer.
- Accrochez la chaîne à la poignée. La poignée reposée, la chaîne ne devrait pas être assez longue pour que le clapet se ferme.

8





Tuyau d'arrivée d'eau

- Branchez le tuyau d'arrivée d'eau (non compris) entre le réservoir et la vanne d'arrêt.
- Une fois l'écrou de raccord du réservoir serré à la main, serrez-le de 1/4 de tour supplémentaire. **(NE SERREZ PAS TROP LE RACCORD DE RÉSERVOIR.)**
- Ouvrez la vanne d'alimentation et laissez se remplir le réservoir.
- Vérifiez les fuites à tous les raccords et serrez ou corrigez |si nécessaire.

9

Instructions d'Installation de Siège de Toilette

- Placez le siège sur la toilette, alignant les trous du siège avec les trous dans le dos de la cuvette de toilette.
 - Passez la vis dans les trous et fixez-l'avec l'écrou du bas de la toilette, avec l'extrémité conique de l'écrou sur le dessus.
 - L'écrou bloqué du bas de la toilette, utilisent un tournevis régulier pour serrer l'ajustement. (Voir l'Image)
- ATTENTION : NE TROP SERREZ PAS LA VIS COMME ELLE PEUT ENDOMMAGER SUR LE SIÈGE.
- Abaissez le chapeau décoratif.



SOIN ET ENTRETIEN DE LA TOILETTE

Cette nouvelle toilette est fabriquée en porcelaine vitrifiée qui résiste aux taches, à l'acide et à l'abrasion. Nettoyez la surface extérieure avec un savon doux, de l'eau tiède et un chiffon doux. Sur les tâches difficiles, utilisez un détergent en poudre avec une éponge humide ou un tampon à récurer en nylon. N'utilisez jamais de poudre à récurer, de produits ou de tampons abrasifs qui peuvent rayer, endommager ou dépolir la surface. **AVERTISSEMENT : N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS DE NETTOYAGE DANS LE RÉSERVOIR.** Les produits contenant du chlore (calcium hypochlorite) peuvent fortement endommager les raccords du réservoir, et peuvent causer des fuites, une consommation d'eau excessive et des dommages. Le fabricant ne sera pas responsable des dommages causés aux raccords du réservoir par l'utilisation de produits de nettoyage contenant du chlore (calcium hypochlorite).

SOIN ET ENTRETIEN DU SIÈGE DE LA TOILETTE

Lavez à l'eau et au savon doux pour nettoyer le siège de la toilette. Rincez soigneusement le siège à l'eau propre et sécher avec un chiffon souple. Évitez les détergents, les désinfectants ou les produits de nettoyage en pulvérisateur aérosol. N'utilisez JAMAIS des poudres à récurer abrasives sur le siège. Certains produits chimiques pour salles de bains et cosmétiques peuvent endommager le fini du siège; testez la solution de nettoyage sur un endroit caché avant d'appliquer sur la surface tout entière.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Le fabricant fournit une GARANTIE À VIE LIMITÉE garantissant que ses appareils de plomberie en porcelaine vitrifiée sont exempts de vices de fabrication et de façon. Cette garantie n'est pas transférable.

Le fabricant peut, à sa discrétion, réparer, remplacer ou fournir les ajustements appropriés en cas de défauts apparents suite à une inspection et ayant lieu durant une utilisation normale.

Aucune garantie n'est donnée pour les erreurs d'installation, les dégâts des eaux ou une mauvaise utilisation. Pour un fini durable, prendre soin d'entretenir le produit.

L'obligation du fabricant est limitée à la réparation ou au remplacement. L'acheteur sera responsable des frais d'expédition du produit renvoyé. Cette garantie vous octroie des droits spécifiques, et d'autres droits pouvant varier d'une province à l'autre peuvent également exister.

Pour obtenir des réparations dans le cadre de la garantie, appelez le 1-800-443-1410.

Imprimé en Chine



Foremost®

JUEGO COMPLETO DE INODORO



MODELO # AIO250RW, AIO400RW, AIO800RW, AIO800EW



¿Tiene preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de regresar al distribuidor, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-443-1410, de 9 a.m. a 5:30 p.m., hora del Este, de lunes a viernes.

CONTENIDO DEL EMPAQUE

| Pieza | Descripción | Cantidad |
|-------|--------------------------------------|----------|
| A | tanque con tapa | 1 |
| B | taza | 1 |
| C | asiento con tapa | 1 |
| D | kit de conexión del tanque a la taza | 1 |
| E | capuchones de pernos de la taza | 2 |
| F | aro de cera y accesorios para piso | 1 |
| G | palanca del tanque | 1 |



ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Manipule con cuidado. La porcelana vítrea es similar al vidrio con bordes afilados cuando se rompe. No deje caer, ni manipule con rudeza ni apriete demasiado los pernos.
- Riesgo de gases peligrosos. Si el nuevo inodoro no se instala inmediatamente, tapone el agujero de la brida del piso temporalmente con una toalla (o cubra) para evitar que escapen los gases del alcantarillado.
- Cumpla con la normativa local de plomería y construcción.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar la instalación del producto, cerciúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con la lista de contenido del empaque y con el diagrama superior. Si falta una pieza o está dañada, no intente ensamblar, instalar ni hacer funcionar el producto. Contacte el servicio al cliente para las piezas de reemplazo.

Tiempo estimado de ensamblaje: 60 minutos




Herramientas necesarias para el ensamblaje y la instalación (no se incluyen): Tubería de suministro de agua para el inodoro, llave ajustable, espátula para masilla, destornillador plano, segueta, nivel de carpintero.

1

Retire el inodoro viejo

- Cierre el suministro de agua y descargue el tanque completamente. Absorba con una toalla o esponja el agua remanente del tanque y la taza.
- Desconecte y retire la tubería vieja de suministro de agua.
- Separe el tanque de la taza retirando los accesorios de conexión viejos del tanque a la taza.
- Retire la taza del piso quitando los capuchones de los pernos y las tuercas para pernos del piso.
- Retire los pernos de la brida de piso del inodoro y limpie la cera vieja, la masilla y el sellador del área de la base. (Tapone temporalmente la brida de piso con una toalla o cúbrala para evitar que escapen los gases del alcantarillado).
- **NOTA: LA SUPERFICIE DE MONTAJE DEBERÁ ESTAR LIMPIA Y NIVELADA ANTES DE INSTALAR UN NUEVO INODORO.**

2




Coloque los pernos de piso (D)

- Inserte los nuevos pernos de piso en la brida del inodoro con las cabezas de los tornillos hacia abajo y los extremos roscados orientados hacia arriba (utilice arandelas plásticas de retención para sostener los pernos en toda su longitud y en posición recta).
- Los pernos deben estar paralelos a la pared y con una separación de 15,2 cm.

3

Instale el aro de cera (F)

- Invierta la taza del inodoro sobre una toalla o una superficie acolchada. Con el extremo redondeado (cónico) del aro orientado hacia el inodoro, coloque el aro de cera alrededor del aro elevado de salida de la taza y presione firmemente lo suficiente para que el aro se adhiera a la taza.



4

Coloque la taza del inodoro en la brida del piso (D)




- Retire el tapón de la abertura en la brida del piso. Coloque la taza del inodoro cuidadosamente (con la orientación adecuada) en posición con los pernos del piso sobresaliendo a través de los agujeros de la base de la taza del inodoro. **(Mantenga el inodoro nivelado a medida que lo baja sobre la brida del piso.)**
- Una vez que la taza esté en su posición, presione hacia abajo con un ligero movimiento de torsión en la parte superior central de la taza eventualmente aplicando todo el peso del cuerpo para comprimir uniformemente el aro de cera, creando un sello hermético. **(No balancee la taza hacia atrás y hacia adelante ya que ello podría romper el sello.)**
- Verifique que la taza esté tan nivelada como sea posible. Puede que sea necesario utilizar cuñas pequeñas (calzas) bajo el borde de la taza debido a las ligeras variaciones en la porcelana vítrea o en los pisos disperejos. **(La taza deberá estar firmemente asentada sobre el piso, de modo que no se tambalee ni se balancee).**




5

Fije la taza al piso (E, F)

- Coloque las arandelas plásticas de retención (Nota: "THIS SIDE UP" (ESTE LADO HACIA ARRIBA) en el disco plástico), arandelas de metal y tuercas en los pernos de piso. Apriete las tuercas alternativamente hasta que la taza esté firmemente asentada en el piso.
- **NO APRIETE DEMASIADO LAS TUERCAS PORQUE LA PORCELANA VÍTREA PUEDE RAJARSE O ASTILLARSE FÁCILMENTE.**
- Vierta agua en la taza para evitar que se escapen los gases del alcantarillado.
- Utilizando una segueta, corte el excedente de los pernos de piso de modo que los capuchones de los pernos encajen adecuadamente (no deje más de 6,4 mm de excedente sobre las tuercas). Coloque los capuchones sobre los pernos y presione hacia abajo para obtener un ajuste seguro.




6



Instalación del tanque (A, D)

- Coloque la arandela de latón seguida de la arandela de caucho en el perno. Inserte el perno con las arandelas a través del agujero dentro del tanque.
- Coloque la arandela de latón seguida de la tuerca hexagonal en el perno que sobresale del fondo del tanque. Apriete la tuerca hexagonal para crear un sello adecuado y seguro.
- Fije la empaquetadura selladora de caucho en el agujero central de desagüe debajo del tanque.
- Coloque cuidadosamente el tanque en la taza con los pernos que sobresalgan desde abajo.
- Coloque la arandela ovalada de metal seguida de la tuerca mariposa en el perno que sobresale.
- Apriete la tuerca mariposa lo suficiente para que el tanque descansa de forma plana sobre la taza.
- Compruebe que el tanque del inodoro esté paralelo a la pared y verticalmente sobre la taza.
- **PRECAUCIÓN: NO APRIETE DEMASIADO LAS TUERCAS. PUEDE OCURRIR UN DAÑO GRAVE.**

7




Instale la palanca del tanque (G)

Nota: Algunos modelos vienen con las manijas instaladas ya

- Gire en el sentido horario para retirar las tuercas plásticas del brazo de la palanca.
- Inserte el brazo de la palanca a través del agujero en la parte izquierda del tanque. Atornille la tuerca plástica en el sentido antihorario para apretarla.
- Conecte la cadena a la palanca. Con la palanca en descanso, la cadena debe ser sólo lo suficientemente larga para que el tapón cierre.

8



Tubería de suministro de agua

- Conecte la tubería de suministro de agua (no se incluye) entre el tanque y la llave de paso.
- Apriete la tuerca de acople de la conexión del tanque 1/4 de vuelta más que el ajuste manual. **(NO APRIETE DEMASIADO LA CONEXIÓN DEL TANQUE.)**
- Abra la válvula de suministro y deje que se llene el tanque.
- Revise todas las conexiones para cerciorarse de que no haya fugas y apriete o corrija según sea necesario.



9

Instalación de la Tapa del Inodoro

- Colocar la tapa sobre el inodoro, alinear los agujeros de la tapa con los agujeros de atrás del inodoro
- Introduzca el tornillo através de los agujeros y aseguralo abajo del inodoro con la tuerca, posicionando el lado afilado de la tuerca en cima.
- Segurar la tuerca abajo del inodoro, usar desatornillador para prietar las tuercas. (Ver Ilustración)

PRECAUCIÓN NO APRIETE LAS TUERCAS MÁS DE LA CUENTA. ESTO PUEDE CAUSAR DANO EN LA TAPA

- Cerrar la capa decorativa



CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL INODORO

Su nuevo inodoro está elaborado con porcelana vítrea resistente a las manchas, ácidos y abrasión. Limpie la superficie exterior con jabón suave, agua tibia y un paño delicado. Para las manchas persistentes utilice un detergente en polvo y una esponja mojada o una almohadilla de nailon para restregar. Nunca utilice polvos abrasivos para restregar, limpiadores o almohadillas porque rayan, dañan y opacan la superficie. **ADVERTENCIA: NO UTILICE LIMPIADORES PARA DENTRO DEL TANQUE.** Los productos que contienen cloro (hipoclorito de calcio) pueden dañar seriamente las conexiones del tanque y pueden causar fugas potenciales, uso excesivo de agua y daño a la propiedad. El fabricante no será responsable ni tendrá obligación alguna en caso de daño a las conexiones del tanque que haya sido causado por el uso de limpiadores que contengan cloro (hipoclorito de calcio).

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL ASIENTO

Cuando limpie el asiento del inodoro, lávelo con agua jabonosa suave. Enjuague a fondo el asiento con agua limpia y séquelo con un paño suave. Evite los detergentes, desinfectantes o productos limpiadores en envases de aerosol. **NUNCA** utilice polvos abrasivos para restregar el asiento. Algunos productos químicos y cosméticos para el baño pueden dañar el acabado del asiento, de modo que pruebe la solución de limpieza en un área poco visible antes de aplicarla a la totalidad de la superficie.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

El fabricante otorga una GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA y afirma que sus instalaciones fijas de plomería en porcelana vítrea están desprovistas de defectos de fabricación en materiales y mano de obra. Esta garantía no es transferible.

El fabricante, a su discreción, puede reparar, reemplazar o hacer los ajustes adecuados cuando la inspección revele que los defectos en cuestión hayan ocurrido durante el uso normal.

No se otorga garantía alguna sobre los errores en la instalación, daño ocasionado por el agua o uso inadecuado. Para un acabado duradero, cuide de proporcionar el adecuado mantenimiento al producto.

La obligación del fabricante se limita a tales reparaciones o reemplazo. El comprador será responsable de todos los cargos por envío o devolución del producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero usted puede gozar de otros derechos que varían de un estado a otro.

Para obtener servicio en garantía, contacte el 1-800-443-1410.

Impreso en China